



**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

J23325

初版/2024年3月



# TUF GAMING

+ **TUF GAMING** | **LAPTOP** +

**ASUS**

More info:



## COPYRIGHTについて

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS) の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証も行いません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害（利益の損失、ビジネスチャンスの喪失、データの損失、業務の中断などを含む）に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに問わなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載される仕様および情報は、情報提供のみを目的として使用されるものであって、予告なく変更される場合があり、また、ASUSによる誓約として解釈されるべきものではありません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容についてASUSは責任を負いません。

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

## 責任制限

ASUSの債務不履行またはその他の責任によりユーザーにASUSへ損害賠償を請求する権利が発生する場合があります。このような場合、ユーザーがASUSに対して損害賠償を請求する権利を有する根拠が何であるかに関わらず、ASUSは、人身傷害（死亡を含む）、不動産・有形個人財産への損害、またはASUSの保証規定に基づく法的義務の不履行または不作為に基づくその他の実質的かつ直接的な損害について、各製品に表示された契約価格を上限として賠償責任を負い、それ以上の賠償責任を負いません。

ASUSは、ASUSの保証規定に基づき、不法行為または侵害行為に基づく損失や損害、契約に基づく請求に対してのみ賠償を含めた責任を負います。

この責任制限は、ASUSのサプライヤーおよびその販売代理店にも適用され、ASUS、サプライヤー、販売代理店が負う責任の合計の限度額となります。

なお、たとえ、ASUS、サプライヤー、販売代理店がその可能性について知らされていたとしても、いかなる状況においても、ASUSは以下の損害について責任を負いません。(1) ユーザーに対する第三者からの損害賠償請求

(2) ユーザーの記録またはデータの損失または損害

(3) 特別損害、付随損害、間接損害、または経済的結果的損害(逸失利益や貯蓄の損失を含む)

## サービスとサポート

マルチ言語サポートサイトをご用意しています。英語で表示される場合は「Japan/日本語」を選択してください。<https://www.asus.com/jp/support/>

また、モデルにより、MyASUSアプリを搭載しており、お使いのPCを使用する際に必要となる様々な機能へのアクセスを簡単に行う事ができます。

利用可能な機能は、ASUSの提供する機能への簡単アクセス、お使いのPCの状態の確認やトラブルシューティングなどのシステム診断、各種アプリや機能などの更新、パフォーマンスの最適化などとなり、ASUS PCをより快適にご利用頂けます。詳細は<https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1038301/>をご確認ください。

※URLは予告なく変更される場合があります。その際は、ASUS公式のサポートサイトから機能詳細をご確認ください。

# もくじ

本マニュアルについて .....	7
このマニュアルの表記について .....	8
アイコン .....	8
表記 .....	8
安全上の注意 .....	9
本機を使用する .....	9
お手入れに関して .....	10
廃棄・リサイクルについて .....	11
バッテリーの安全に関する情報 .....	12

## Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

製品の概要 .....	16
前面 .....	16
底面 .....	22
右側 .....	24
左側 .....	25

## Chapter 2: 本機を使用する

使用の手引き .....	30
本機の充電 .....	30
ディスプレイパネルを持ち上げる .....	33
電源ボタンを押す .....	33
タッチパッドの操作 .....	34
キーボードを使用する .....	41
ファンクションキー .....	41
Windowsキー .....	43
テンキーを使用する .....	44

## Chapter 3: Windowsを使用する

初めて起動するとき .....	46
スタートメニュー .....	47
Windowsアプリ .....	49
Windowsアプリの使用 .....	50
Windowsアプリのカスタマイズ .....	50
タスクビュー .....	52
ウィジェット .....	53
スナップ機能 .....	55
スナップホットスポット .....	55
アクションセンター .....	57
有機ELディスプレイの設定 (特定モデルのみ搭載) .....	59
ダークモードの設定 .....	59
使用していない状態が続く場合にディスプレイをオフにする .....	61
ディスプレイの明るさやスクリーンセーバーの設定 .....	63
タスクバーを自動的に隠す .....	65
Microsoft Officeのダークモード設定 .....	67
その他のキーボードショートカット .....	68
ワイヤレスネットワークへの接続 .....	70
Wi-Fi .....	70
Bluetooth .....	71
機内モード .....	72
有線ネットワークへの接続 .....	73
本機の電源を切る .....	75
本機をスリープ状態にする .....	76

## Chapter 4: Power-On Self-Test (POST)

Power-On Self-Test (POST) .....	78
POSTを使用したBIOSへのアクセスとトラブルシューティング .....	78
BIOS.....	78
BIOSへのアクセス .....	78
システムの回復.....	79
回復オプションの実行 .....	80

## Chapter 5: FAQとヒント

安全に使用するためのヒント .....	84
ハードウェアに関するFAQ .....	86
ソフトウェアに関するFAQ .....	89

## 付録

Federal Communications Commission Interference Statement .....	92
FCC RF Exposure Information.....	93
ENERGY STAR® Qualified Product .....	94
UL Safety Notices .....	95
Power Safety Requirement.....	96
TV Notices.....	96
Macrovision Corporation Product Notice .....	96
聴覚障害を防ぐため .....	96
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) .....	97
Declaration of Compliance for Product Environmental Regulation ....	98

EU REACH and Article 33.....	98
EU RoHS.....	98
Japan JIS-C-0950 Material Declarations.....	98
筐体のコーティングについて .....	99
回収とリサイクルについて .....	99
日本国内での無線周波数帯のご利用について .....	99
Ecodesign Directive .....	100
EPEAT Registered Products.....	100
Simplified EU Declaration of Conformity .....	100

# 本マニュアルについて

このマニュアルには本機のハードウェアとソフトウェアについての説明が記載されており、以下のChapterから構成されています。

## Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

本機のハードウェアとコンポーネントについての説明が記載されています。

## Chapter 2: 本機を使用する

本機の使用方法についての説明が記載されています。

## Chapter 3: Windowsを使用する

本機でのWindowsの使用方法についての説明が記載されています。

## Chapter 4: Power-On Self-Test (POST)

POSTを使用した本機の設定変更方法についての説明が記載されています。

## Chapter 5: FAQとヒント

よくある質問とその回答・ヒントが記載されています。

## 付録

製品の規格や海外の法令についての説明が記載されています。

---

**注意:** 本書で使用されている名称は正式なものではない可能性があります。

---

# このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取り扱いいただくため、以下の表記をご参照ください。

---

**重要:** 作業を完了するために従わなければならない事項です。

---

**注意:** 作業を完了するためのヒント等の追加情報です。

---

**警告:** 作業を行う際、人体への危険を避けるため、または本機のコンポーネントへの損害、本機内のデータの消失を避けるために、必ず従わなければならない事項です。

---

## アイコン

タスクを完了するために使用するデバイスをアイコンで表しています。



= タッチパッドを使用します。



= キーボードを使用します。

## 表記

**太字** = 選択するメニュー や項目を表示します。

**< >** = 操作のために押す、キーボード上のキーです。

# 安全上の注意 本機を使用する



本機は5~35°Cの周辺温度でご使用ください。



入力定格は本機の底部に記載があります。ACアダプターが対応していることを確認してください。



使用中、または充電中に本機が高温になることがあります。火傷などの防止のため、本機を膝の上や体に近づけた状態での使用はお控えください。本機の稼働中は故障や事故の原因となりますので、人体、紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔は塞がないでください。



破損した電源コード、アクセサリーまたはその他の周辺機器をご使用にならないでください。



電源がオンのまま本機を持ち運ばないでください。またキャリーバッグに入れたり、カバーをしたりしないでください。通気が悪くなり故障の原因となります。



本機を平らでない、不安定な場所に置かないでください。



本機をX線装置（ベルトコンベア）に通すことは問題ありませんが、磁気センサーや磁気ワンドはお避けください。



多くの航空会社では、電子機器の使用に対して規定を設けています。航空機内での本機の使用については、各航空会社にお問い合わせください。

## お手入れに関して



本機のお手入れの際は、電源を切りACアダプターとバッテリーパックが取り外し可能なモデルであればバッテリーパックも取り外してください。温水で湿らせた清潔なセルローススポンジ、または、セームクロスを使用してください。最後に乾いた布を使って余分な水分を完全に取り除いてください。短絡または腐食を防止するため、シャーシまたはキーボードの隙間に液体が入らないようにしてください。



アルコール、シンナー、ベンジンなどの強力な溶剤または他の化学薬品を使用したり、本機の近くに置いたりしないでください。



本機の上に物を置かないでください。



本機に強い磁気を近づけないでください。



液体・雨・湿気を避けてください。



本機をホコリや汚れの多い環境下に置かないでください。



本機をガス漏れの恐れがある場所で使用しないでください。



ディスプレイパネルに対する電磁波干渉を防止するため、本機の近くに電源の入った電気デバイスを置かないでください。



本機を、(変換可能な仮想通貨を得るために膨大な電力と時間を消費する) 仮想通貨マイニングおよび/または関連する作業に使用しないでください。

## 廃棄・リサイクルについて



本機やバッテリー(該当する場合)を一般廃棄物として廃棄しないでください。本製品のコンポーネントの中にはリサイクルできるよう設計されているものがあります。なお、本製品は水銀ボタン電池を含む電子機器です。本製品を一般ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル、廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。



バッテリーを一般ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル、廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。

# バッテリーの安全に関する情報

## バッテリーの保護

- 高電圧で頻繁に充電すると、バッテリーの劣化は早まります。また、モデルによってはバッテリー寿命を延ばすため、バッテリーを満充電後、バッテリー残量が約90%以上を維持できている場合、こちらを下回るまでバッテリー保護の機能が働き、その間は再充電を停止する場合があります。

---

**注意:** バッテリーが充電を再開するレベルは、通常90%から99%の間に設定されます。実際の値はモデルによって異なる場合があります。

---

- 高温な周辺環境でバッテリーを充電した場合、バッテリーの劣化や寿命を早める可能性があります。バッテリーが高温、オーバーヒート状態になると、充電に制限がかかり、停止する場合があります。こちらはバッテリー保護の機能によるものです。
- PCをシャットダウンしてACアダプターを取り外しても、わずかですが電力は消費されます。よって、次回起動時に以前使用していた際によりもバッテリー残量が減っている場合があります。

## バッテリーのメンテナンス

- ・ 本機を長期間使用しない場合は、バッテリーの充電はバッテリー容量の50%程度にし、端末の電源をオフにしてACアダプターとの接続もしないままにしてください。長期保管による過放電の影響を避けるため3か月に1回、バッテリー容量の50%程度まで再充電することをお勧めします。
- ・ バッテリーの劣化を防ぐ為、高電圧での頻繁な充電はしないでください。常時、電源からACアダプター経由で本機へ給電している場合は、バッテリーへの負担を減らすため、少なくとも2週間に一度はバッテリー容量の50%程度まで放電することをお勧めします。特定モデルでは、バッテリーの劣化を軽減するための機能が搭載されているので、そちらを使用して、バッテリーの充電容量を設定頂く事も有効です。
- ・ バッテリーに最適な保管環境は周囲温度が10°C～35°Cの間で、50%程度のバッテリー残量が維持された状態です。特定モデルでは、バッテリーの劣化を軽減するための機能が搭載されているので、そちらを使用して、バッテリーの充電容量を設定頂く事も有効です。
- ・ バッテリー性能に影響が出る可能性がありますので、湿度が高い環境下では保管しないでください。また低温にさらされるとバッテリー内部の化学成分が劣化することがあります。一方、温度が非常に高い環境下では破裂する危険性があります。
- ・ 本機およびバッテリーそのものをラジエーター、暖炉、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。温度が60°Cを超えるとバッテリーが破裂したり、薬液が漏れたり、火災の原因となることがあります。




# Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

# 製品の概要

## 前面

**注意:** キーボードのレイアウトはお買い上げの国や地域により異なります。前面の外観および仕様はモデルにより異なる場合があります。



1 アレイマイク

エコー除去、ノイズサプレッション、指向性録音機能を備えたアレイマイクです。音声認識性能が高くクリアな音声での録音が可能です。

2 カメラインジケーター

内蔵型カメラの使用時に点灯します。

3 カメラ

内蔵カメラにより、画像の撮影と動画の録画ができます。

4 ディスプレイパネル

本製品のディスプレイパネルは画像や動画、その他マルチメディアファイルの参照に卓越した視認性を発揮します。

## 5

### ステータスインジケーター

本機のハードウェアの状態を表示します。



#### 電源インジケーター

点灯時は本機の電源はオン、点滅時は本機はスリープモードに入っています。



#### バッテリーインジケーター

色でバッテリーの充電状況を表示します。表示内容は次のとおりです。

色	状態
ホワイト	ACアダプターが本機に接続された状態で、バッテリー電力レベルは100%です。
オレンジ	ACアダプターが本機に接続され充電を行なっている状態で、バッテリー電力レベルは0%から99%の間です。
オレンジ点滅	ACアダプターが本機に接続されていない状態で、バッテリーの充電レベルは10%未満です。
点灯しない	ACアダプターが本機に接続されていない状態で、バッテリーの充電レベルは10%から100%です。

□ **ドライブアクティビティインジケーター**

内蔵の記憶装置にアクセスしている際に点灯します。

✗ **機内モードインジケーター**

機内モードが有効になっているとき、このインジケーターが点灯します。

---

**注意: 機内モード有効時は、すべてのワイヤレス接続が無効になります。**

---

## 6 キーボード

クウォーティー (QWERTY) 配列のキーボードには十分なストロークを持たせており、パームレストが付いているため快適な操作が可能です。また、Functionキー <Fn>でのコマンドの実行も可能です。

---

**注意:** キーボードのレイアウトはお買い上げの地域により異なります。

---

## 7 Caps Lockインジケーター

点灯時はCaps Lockが有効になっています。有効になっているときは、入力される文字は大文字 (例、ABC) になります。無効になっているときは、入力される文字は小文字 (例、abc) になります。

## 8 通気孔

通気孔により、本機に冷たい空気を取り入れることができます。

---

**警告:** 故障や事故の原因となりますので、人体、紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔は絶対に塞がないでください。

---

## 9 電源ボタン

このボタンを押すと電源がオンになります。設定により本機をスリープ/シャットダウンなどに移行することもできます。

システムからの応答がなくなった場合は、電源ボタンを10秒以上(特定モデルでは4秒以上)押し、強制終了することができます。

## 10 テンキー

テンキーの入力方法は2つあり、数字キーと方向キーのいずれかで切り替えることが可能です。

---

**注意:** 詳細は、「テンキーを使用する」をご参照ください。

---

## 11 タッチパッド

指先を使用して、カーソルを移動したり画面に表示された項目を選択することができます。タッチパッドはマウスと同等の機能を提供するポインティングデバイスです。

---

**注意:** 詳細は「タッチパッドの操作」をご参照ください。

---


# 底面

**注意:** モデルによって底面の外観は異なります。

**警告:** 使用中、または充電中に本機が高温になることがあります。火傷などの防止のため、本機を膝の上や体に近づけた状態での使用はお控えください。本機の稼働中は故障や事故の原因となりますので、人体、紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔は塞がないでください。

## 重要:

- ・ バッテリー駆動時間はコンピューターの使用方法、仕様により異なります。バッテリーパックは分解できません。
- ・ ASUS以外またはASUS非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合、これらに起因する不具合や故障に対し、保証サービスが受けられなくなる場合があります。



## 1 通気孔

通気孔により、本機に冷たい空気を取り入れ、熱を逃がすことができます。

---

**警告:** 故障や事故の原因となりますので、人体、紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔は絶対に塞がないでください。

---

## 2 オーディオスピーカー

本機搭載のスピーカーにより、Windowsのプログラムイベントなどのサウンドをご確認いただけます。

## 3 ボトムカバー


このカバーは、リムーバブルSSD (M.2 2280 スロット)、メモリーモジュール収納部を保護するためのカバーです。

---

**注意:** M.2 2280スロットはM.2 SATA SSDをサポートしていません。  
内蔵記憶装置およびメモリーの換装・増設に起因するトラブルは通常、ASUSのサポート対象外です。ご了承ください。

---

## 右側



### 1 USB 3.2 Gen 1ポート

このUSB 3.2 Gen 1ポートは、最大5 Gbpsのデータ転送速度を提供し、USB 2.0に下位互換性があります。

### 2 通気孔

通気孔により、本機から熱を逃がすことができます。

---


**警告:** 故障や事故の原因となりますので、人体、紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔は絶対に塞がないでください。

---

### 3 Kensington® セキュリティスロット

Kensington®互換ノートPCセキュリティ製品と併用して、本機を固定することができます。

## 左側



### 1 通気孔（特定モデルのみ）

通気孔により、本機から熱を逃がすことができます。

**警告:** 故障や事故の原因となりますので、人体、紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔は絶対に塞がないでください。

### 2 電源入力ポート

付属のACアダプターを接続し、本機に電力を供給しバッテリーパックを充電します。

**警告:** ACアダプターは使用中高温になることがあります。使用中は、物などで覆ったり人体に接触させたりしないでください。

**重要:** 本製品付属のACアダプターおよび/または電源コード以外で本機に電力を供給しないでください。また、付属のACアダプターおよび/または電源コードを他の製品に使用しないでください。故障・事故の原因となります。※お使いのモデルにより付属は異なる場合があります。

3

### LANポート

このポートにネットワークケーブルを接続し、ローカルエリアネットワーク (LAN) に接続します。

---

**警告:** こちらのLANポートはPoE (Power over Ethernet) に対応していません。PoE デバイスをお使いのノート PC に接続すると、システムボードが損傷する可能性がありますのでご注意ください。

---

4

### HDMI出力ポート

このポートにより、HDMIケーブルを使用して、本機からHDMI対応デバイスにオーディオおよびビデオ信号を送信できます。

5

### USB 3.2 Gen 2 Type-C® ポート

このUSB 3.2ポートは、最大10 Gbpsのデータ転送速度を提供し、USB 2.0に下位互換性があります。

---

**注意:** このポートの転送速度はモデルによって異なる場合があります。

---

## USB 3.2 Gen 2 Type-C®/DisplayPort/Power Delivery コンボポート

このUSB 3.2ポートは、最大10 Gbpsのデータ転送速度を提供し、USB 2.0に下位互換性があります。映像出力の機能を持つType-C®アダプターを使用して、本機を外付けディスプレイへ接続する事もできます。特定モデルで付属の20V/5A対応のACアダプターを接続し、本機に電力を供給しバッテリーを充電します。

---

**注意:** このポートの転送速度はモデルによって異なる場合があります。

---

**警告:** ACアダプターは使用中高温になることがあります。使用中は、物などで覆ったり人体に接触させたりしないでください。

---

### 重要:

- 低電圧電源では、完全に充電するまで通常より時間がかかります。本製品付属のACアダプターおよび/または電源コード以外で本機に電力を供給しないでください。また、付属のACアダプターおよび/または電源コードを他の製品に使用しないでください。故障・事故の原因となります。※お使いのモデルにより付属は異なる場合があります。
- 損傷を防ぐため、20V/5A定格の電源のみを使用して、Power Delivery コンボポートから充電してください。詳細は、ASUS コールセンターへご確認ください。

---

7

### USB 3.2 Gen 1ポート

このUSB 3.2 Gen 1ポートは、最大5 Gbpsのデータ転送速度を提供し、USB 2.0に下位互換性があります。

8

### ヘッドホン/ヘッドセット/マイクジャック

オーディオ出力信号をスピーカーやヘッドホンに接続します。また、ヘッドセットやマイクを接続することもできます。

## Chapter 2: 本機を使用する

# 使用の手引き

## 本機の充電

- A. 電源コードをACアダプターに接続します。
- B. 電源コネクターを本機の電源入力ポートに接続します。
- C. ACアダプターを100V～240Vの電源に接続します。




初めてバッテリー電源で本機を使用する際は、**3時間程度**充電してください。

---

**注意:** モデルによってACアダプターの外観/仕様は異なる場合があります。

---



---

**重要:**

AC/DC 電源アダプターについて

- 入力電圧: 100-240V
- 入力周波数: 50-60Hz
- 定格出力電流: 12A (240W) / 14A (280W)
- 定格出力電圧: 20V (240W) / 20V (280W)

USB Power Delivery電源アダプターについて\*

- 入力電圧: 100-240V
- 入力周波数: 50-60Hz
- 定格出力電流: 5A (100W)
- 定格出力電圧: 20V

\*特定モデルのみ

---

---

**重要:**

- 入出力定格は製品本体に記載があります。ACアダプターが対応していることをご確認ください。モデルによっては、定格出力電流が複数設定されている場合があります。
- 本機に初めて電源を入れる前に、電源アダプターに接続されていることを確認してください。延長コードを使用せずに、電源コードを壁コンセントに必ず差し込んでください。特定モデルでは接地接続が必要です。その場合は、接地接続は必ず、主電源プラグを主電源につなぐ前に行って下さい。また、接地接続を外す場合、必ず主電源プラグを主電源から切り離してから行って下さい。
- 本機をACアダプターに接続しているときは、電源コンセントや電源タップの近くでご使用ください。
- 主電源から本機を切断するには、電源コンセントから本機の電源コードを抜いてください。
- 本製品付属のACアダプターおよび/または電源コード以外で本機に電力を供給しないでください。また、付属のACアダプターおよび/または電源コードを他の製品に使用しないでください。故障・事故の原因となります。※お使いのモデルにより付属は異なる場合があります。

---


**警告:**

本機のバッテリーに関する警告事項をよくお読みください。

- 本機内蔵のバッテリーの取り外しはASUS公認の技術員のみ対応することができます (非着脱式バッテリーのみ)。
- 本機内蔵のバッテリーをお客様ご自身で取り外した、または分解した場合、火事または化学火傷の危険性があります。
- 取り扱いの際は警告ラベルの指示に従ってください。
- ASUS指定以外もしくは本機付属以外のバッテリーに交換した場合、破裂、発火、発熱の恐れがあります。
- バッテリーを火中へ投下する、火気へ近づける、加熱する、高温状態で放置するなどしないでください。
- バッテリーの回路をショートさせないでください。
- バッテリーを分解または改造しないでください (非着脱式バッテリーのみ)。
- 変形、変色、割れ、サビ、液漏れや異臭、異音などを起こしたバッテリーは直ちにその使用を中止してください。
- バッテリーは地域の条例等の指示に従ってリサイクル・処理してください。
- バッテリーおよびその他の部品は、子供の手に届かない場所に保管してください。


---

## ディスプレイパネルを持ち上げる



**注意:**放熱性を高めるため、ディスプレイパネルを60度以上開いた状態での使用をお勧めします。

## 電源ボタンを押す




# タッチパッドの操作

**注意:** ご使用のアプリによっては、以下で紹介する操作に対応していない場合があります。


## ポインターの移動

タッチパッドの任意の場所をタップするとポインターが表示され、タッチパッド上で指をスライドさせると画面上のポインターが移動します。


### 水平方向へのスライド



### 垂直方向へのスライド




### 斜め方向へのスライド




## 1本の指で操作

### タップ/ダブルタップ




- スタート画面などに配置されているアプリなどをタップし起動します。また、デスクトップ上に配置されているアプリなどをタップして選択します。
- デスクトップ上に配置されているアプリなどをダブルタップし起動します。

### ドラッグ&ドロップ




項目をダブルタップした後、タッチパッドからその指を離さずにスライドさせます。項目を新しい場所にドロップするには、タッチパッドから指を離します。

左クリック



右クリック



- スタート画面などに配置されたボタンをクリックすると、右クリックメニューが表示されます。このボタンをクリックすると、右クリックメニューが表示されます。
- デスクトップ上に配置されているアプリなどをダブルクリックすると起動します。
- デスクトップ上に配置されているアプリなどをクリックして選択します。


---

**注意:**点線で囲まれた範囲は、タッチパッド上におけるマウスの左ボタンと右ボタンの位置を表しています。

---


## 2本の指で操作

### タップ



タッチパッドを2本の指でタップすると、マウスの右クリックと同じ操作を行うことができます。

2本指スクロール (上/下)



2本の指をスライドさせて、上下にスクロールします。

2本指スクロール (左/右)




2本の指をスライドさせて、左右にスクロールします。

ズームアウト




2本の指先の間隔を狭めることでズームアウトが可能です。

ズームイン



2本の指先の間隔を広げることでズームインが可能です。


## ドラッグ&ドロップ



項目を選択して、左ボタンを長押しします。もう一方の指で、タッチパッド上をスライドさせて項目をドラッグし、ボタンから指を離すと項目がドロップされます。

## 3本の指で操作

### タップ



タッチパッド上で3本指でタップすると、Windowsで設定されている機能が起動します。

## 左スワイプ/右スワイプ




複数のアプリを開いている場合は、3本指を左右にスワイプすると、これらのアプリが切り替わります。

## スワイプアップ




## スワイプダウン



上にスワイプすると、現在開いてい 下にスワイプすると、デスクトップが  
るすべてのアプリの概要が表示され 表示されます。  
ます。

## 4本の指で操作

### タップ



タッチパッド上で4本指でタップすると、Windowsで設定されている機能が起動します。

# キーボードを使用する

## ファンクションキー

本機のキーボードのファンクションキーによって、以下のコマンドを起動することができます。



+

FN

スピーカーのオン/オフを切り替える



+

F1

キーボードの明るさを下げる



+

F2

キーボードの明るさを上げる



+

F3

AURA 照明効果の機能を切り替える



+

F4

ファンのモードを切り替える



+

F5

画面領域の切り取り機能を起動



+

F6

ディスプレイの明るさを下げる



+

F7

ディスプレイの明るさを上げる



+

F8

表示モードを切り替える

---

**注意:** 外付けディスプレイが本機に接続されていることを確認してください。

---



+



タッチパッドの有効化または無効化



+



本機をスリープ状態にする



+



機内モードのオン/オフを切り替える

---

**注意:**機内モード有効時は、すべてのワイヤレス接続が無効になります。

---



+



ドロップダウンメニューを表示する



+



Page Upキー機能を利用する



+



Page Downキー機能を利用する



+



ホームキー機能を利用する



+



エンドキー機能を利用する



+



Windows キーロックの有効/無効を切り替える



スピーカーのボリュームを下げる



スピーカーのボリュームを上げる



マイクのオン/オフを切り替える



Armoury Crateアプリを起動

## Windowsキー

本機のキーボードには、以下の2つのWindows専用キーが設けられています。



スタートメニューを起動



または + ドロップダウンメニューを表示する

\*モデルにより、搭載されているキーが異なります。

## テンキーを使用する

**注意:** テンキーのレイアウトはモデルや地域によって異なる場合がありますが、使用上の手順は同じです。

モデルによってはテンキーが搭載されています。テンキーは数字の入力と方向キーでの操作が可能です。



でテンキーを数字キーとして使用するか、方向キーとして使用するかを切り替えます。



# Chapter 3: Windowsを使用する

## 初めて起動するとき

初めて本機を起動すると、Windows OSの設定を行うために一連の案内画面が表示されます。

本機のはじめての使用開始:

1. 本機の電源ボタンを押します。セットアップ画面が表示されるまで、数分間お待ちください。
2. セットアップ画面で、お住まいの地域と、本機で使用する言語を選択してください。
3. 使用許諾契約書をよくお読みください。**承諾**を選択します。
4. 画面の指示に従って、以下などの表示される基本項目を設定します。
  - ・ ネットワーク接続
  - ・ 設定
  - ・ お客様のアカウント
5. 基本項目を設定した後、Windowsによってアプリ設定が反映されます。セットアップ中は、本機の電源が入っていることを確認してください。
6. セットアップが完了すると、デスクトップが表示されます。

---

### 注意:

- ・ 本マニュアルに記載の図や画面は参考用です。
- ・ ご使用の国や地域、環境、モデルなどにより、手順に差異がある場合があります。その場合は、画面の指示に従って設定を進めてください。

---

# スタートメニュー

スタートメニューは、本機のプログラム、Windowsアプリ、フォルダ、設定へアクセスするためのメイン画面です。

アカウント設定の変更、ロック、またはアカウントからのサインアウト

スタートメニューからアプリを起動



スタートメニューを使って行うことができる一般的な操作は以下のとおりです。

- ・ プログラムやWindowsアプリの起動
- ・ よく使うプログラムやWindowsアプリを開く
- ・ 本機の設定変更
- ・ Windows OSに関するヘルプの表示
- ・ 本機の電源を切る
- ・ Windowsからのログオフ、または別のユーザーアカウントへの切り替え

## スタートメニューの起動



デスクトップのスタートアイコン  にマウスポインターを合わせてクリックします。



キーボードのWindowsロゴキー  を押します。


## スタートメニューからプログラムを開く

スタートメニューは一般的に、本機にインストールされたプログラムを開くためによく使用します。



プログラムの上にマウスポインターを置いてクリックすると、プログラムが起動します。



プログラムを参照するには、矢印キーやTabキーを使用します。  を押して起動します。

---

**注意:** すべてのアプリを選択すると、本機上のすべてのプログラムなどの一覧がアルファベット順に表示されます。

---

# Windowsアプリ

これらのアプリはスタートメニューにピン留めされ、アクセスしやすいようにタイル形式で表示されています。

---

**注意:** 特定のWindows アプリはその機能を十分活用するため、Microsoftアカウントでのサインインが必要になる場合があります。

---



## Windowsアプリの使用

### スタートメニューからWindowsアプリを起動



アプリの上にマウスポインターを置いてクリックすると、アプリが起動します。



アプリを参照するには、矢印キー或Tabキーを使用します。  を押して、アプリを起動します。

## Windowsアプリのカスタマイズ

以下の手順で、スタートメニューからタスクバーにアプリを移動したり、ピン留めの解除やピン留めを行うことができます。

### アプリの移動



アプリの上にマウスポインターを合わせ、アプリを新しい場所にドラッグ&ドロップします。

### アプリのピン留め解除



アプリの上にマウスポインターを動かして右クリックし、スタートからピン留めを外すをクリックします。



方向キーを使用してアプリに移動します。



または



+



(特定モデルのみ)

を押し、スタートからピン留めを外すを選択します。

## タスクバーへのアプリのピン留め



アプリの上にマウスポインターを動かして右クリックし、**タスクバーにピン留めする**をクリックします。



方向キーを使用してアプリに移動します。  
[■] または [■] + [FN] + [CTRL] (特定モデルのみ) を押し、  
**タスクバーにピン留めする**を選択します。

## スタートメニューへのアプリのピン留め




すべてのアプリから、スタートメニューに追加したいアプリの上にマウスポインターを動かして右クリックし、**スタートにピン留めする**をクリックします。



すべてのアプリから、スタートメニューに追加したいアプリの上で [■] または [FN] + [CTRL] (特定モデルのみ) を押し、**スタートにピン留めする**を選択します。

## タスクビュー

タスクビュー機能を使うと、開いているアプリやプログラムを素早く切り替えることができます。タスクビューを使ってデスクトップを切り替えることもできます。



## タスクビューの起動




タスクバーの  アイコンにマウスポインターを合わせてクリックします。



キーボードの  +  を押します。

# ウィジェット

ウィジェットを起動すると、重要な情報に素早くアクセスすることができま  
す。



## ウィジェットの起動



タスクバーの 左に表示のアイコン(設定などにより異  
なる場合があります)にマウスポインターを合わせてクリッ  
クします。



キーボードの + を押します。




## ウィジェットのカスタマイズ



右上に表示されている設定をクリックし、ウィジェットに表示されるコンテンツを変更することができます。

## スナップ機能

スナップ機能ではアプリが横に並べて表示され、作業やアプリ間を切り替えることができます。



## スナップホットスポット

アプリをホットスポットにドラッグ&ドロップすることで、アプリをスナップ表示することができます。



## スナップの使い方




1. スナップしたいアプリを起動します。
2. アプリのタイトルバーをドラッグし、画面の端にアプリをドロップすると、スナップが完了します。
3. 別のアプリを起動し、上記の手順を繰り返してそのアプリをスナップさせます。



1. スナップしたいアプリを起動します。
2.  キーを長押しし、方向キーでアプリをスナップします。
3. 別のアプリを起動し、上記の手順を繰り返してそのアプリをスナップさせます。

## アクションセンター

アクションセンターでは、アプリからの通知が一括表示されます。また、下部には大変便利なクイックアクションセクションがあります。



## クイックアクションの起動



タスクバーのステータスアイコンにマウスポインターを合わせてクリックします。



キーボードの + を押します。



## 通知機能の起動



タスクバーの日付と時刻の上にマウスポインターを合わせてクリックします。



キーボードの  +  を押します。


# 有機ELディスプレイの設定 (特定モデルのみ搭載)

有機ELディスプレイを最大限に活用するために、推奨されるいくつかの設定があります(モデルにより異なる場合があります)。これらの設定により、視覚体験を最適化し、バッテリー駆動時間を長持ちさせ、ASUS製ノートPCをより長くお使い頂く事ができます。



## ダークモードの設定

ダークモードは通常、初期設定で有効になっています。設定を確認または調整するには：

1. スタートメニューを起動します。
2. **設定**をクリックし、**個人用設定**を選択します。




3. 色を選択いただき、モードを選ぶから設定を確認または調整いただけます。※モデルやバージョンにより表示や設定方法が異なる場合があります。





# 使用していない状態が続く場合にディスプレイをオフにする

使用していない状態が続く場合に自動的にオフになるようにディスプレイを設定します。設定を確認または調整するには：

1. スタートメニューを起動します。
2. **設定**をクリックし、**システム**を選択します。




3. 電源&バッテリーを選択いただき、表示される設定から確認または調整いただけます。※モデルやバージョンにより表示や設定方法が異なる場合があります。



## ディスプレイの明るさやスクリーンセーバーの設定


有機ELディスプレイを長くお使い頂くためにも、動きのある暗い背景画像のスクリーンセーバーや、画面の輝度を最大にせず、できる限り低く設定してお使い頂く事をお勧めします。設定を確認または調整するには：

1. スタートメニューを起動します。
2. **設定**をクリックし、**個人用設定**を選択します。



3. ロック画面を選択し、スクリーンセーバーを選択いただき、表示される設定から確認または調整いただけます。※モデルやバージョンにより表示や設定方法が異なる場合があります。


※画面の明るさはファンクションキーやアクションセンターから設定可能な場合があります。




# タスクバーを自動的に隠す

有機ELディスプレイにタスクバーが長時間表示されないようにするために、タスクバーを自動的に隠す設定を実施頂く事をお勧めします。設定を変更するには：

1. スタートメニューを起動します。
2. 設定をクリックし、個人用設定を選択します。



3. タスクバーを選択し、タスクバーを自動的に隠すから確認または調整いただけます。  
※モデルやバージョンにより表示や設定方法が異なる場合があります。



## Microsoft Officeのダークモード設定

1. Microsoft Officeアプリを起動し、ファイル→アカウントをクリックします。
2. **Officeテーマで濃い灰色を選択します。** テーマはすべてのMicrosoftアプリに適用されます。  
※モデルやバージョンにより表示や設定方法が異なる場合があります。  
※Microsoft Officeアプリは特定モデルのみ搭載されています。

## 他のキーボードショートカット

キーボードからアプリの起動やWindowsの操作を行う際には、以下のショートカットを利用することもできます。



スタートメニューを起動



+ A

アクションセンターを起動



+ D

デスクトップを起動



+ E

ファイルエクスプローラーを起動



+ I

設定を起動



+ K

キャスト機能を起動



+ L

ロック画面を有効にする



+ M

すべてのウィンドウを最小化



**検索機能を起動**



**映す機能を起動**



**実行ウィンドウを起動**



**アクセシビリティを起動**



**スタートボタンのコンテキストメニューを起動**

# ワイヤレスネットワークへの接続

## Wi-Fi

本機のWi-Fi接続を利用して、メールやインターネットの閲覧、SNSを介したやり取りなどが可能になります。

---

**重要:** 機内モードでは、この機能が無効になります。機内モードがオフになっていることを確認してから、本機のWi-Fi接続を有効にしてください。

---

### Wi-Fi接続

以下の手順で、本機をWi-Fiネットワークに接続します。



1. タスクバーからアクションセンターを起動します。
2. Wi-Fiアイコンをクリックして、Wi-Fiを有効にします。
3. 利用可能なWi-Fi接続の一覧から、アクセスポイントを選択します。
4. **接続**を選択すると、ネットワーク接続が開始されます。

---

#### 注意:

- Wi-Fi接続を開始するときに、セキュリティキーの入力が求められる場合があります。
- 特定モデルでは、5.2/5.3/6GHz帯などをサポートする無線LANモジュールを搭載しておりますが、電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります（5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く）。

## Bluetooth

Bluetoothにより、他のBluetooth対応機器とのワイヤレスデータ通信が可能になります。

---

**重要: 機内モード**では、この機能が無効になります。機内モードがオフになっていることを確認してから、本機のBluetooth接続を有効にしてください。

---

### 他のBluetooth対応機器とのペアリング

データ転送を行うためには、本機と他のBluetooth対応機器をペアリングする必要があります。以下の手順で、デバイスを接続します。



1. スタートメニューから**設定**を起動します。
2. **Bluetoothとデバイス** → **デバイスの追加**を選択し、Bluetooth対応機器を検索します。
3. 一覧からデバイスを選択し、画面の指示に従いペアリングを行います。

---

**注意:** 一部のBluetooth対応機器では、本機のパスコードを入力するよう求められる場合があります。

---

## 機内モード

機内モードでは無線通信が無効となり、機内でも安心して本機を使用することができるようになります。

---

**注意:**多くの航空会社では、電子機器の使用に対して規定を設けています。航空機内での本機の使用については、各航空会社にお問い合わせください。

---

### 機内モードのオン/オフ



1. タスクバーからアクションセンターを起動します。
2. 機内モードのアイコンをクリックして、機内モードを有効または無効にします。

# 有線ネットワークへの接続

本機のLANポートを使用して、ローカルエリアネットワークやブロードバンドインターネット接続などの有線ネットワークに接続することもできます。

---

**注意:** インターネット接続の設定については、インターネットサービスプロバイダー (ISP) にお問い合わせいただくか、ネットワーク管理者にご相談ください。

---

設定を行うには、以下の手順を参照してください。

---

**重要:** 以下の操作を行う前には、本機のLANポートがネットワークケーブルによってローカルエリアネットワークに接続されていることを確認してください。

---

## 動的IP/PPPoEネットワーク接続の設定



1. **設定**を起動します。
2. **ネットワークとインターネット**を選択します。
3. **ダイヤルアップ > ネットワークと共有センター**を選択します。
4. **LAN**を選択し、**プロパティ**を選択します。
5. **インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)**を選択し、**プロパティ**を選択します。
6. **IPアドレスを自動的に取得する**を選択し、**OK**を選択します。

---

**注意:** PPPoE接続の場合は次のステップに進みます。

---

7. ネットワークと共有センターに戻り、新しい接続またはネットワークのセットアップを選択します。
8. インターネットに接続しますを選択し、次へを選択します。
9. ブロードバンド (PPPoE) を選択します。
10. ユーザー名、パスワード、接続名を入力し、接続を選択します。
11. 閉じるを選択して設定を終了します。
12. タスクバーのステータスアイコンをクリックし、作成したばかりの接続を選択します。
13. ユーザー名とパスワードを入力し、接続を選択すると、インターネットへの接続が開始されます。

## 静的IPネットワーク接続の設定



1. 動的IP/PPPoEネットワーク接続の設定の手順1～5を繰り返します。
2. 次のIPアドレスを使うを選択します。
3. サービスプロバイダーのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力してください。
4. 必要に応じて、優先するDNSサーバーアドレスと代替DNSサーバーアドレスを入力し、OKを選択します。

## 本機の電源を切る

以下のいずれかの手順で、本機の電源を切ることができます。



- スタートメニューを起動し、 → **シャットダウン**を選択すると、通常のシャットダウンが行われます。
- ログイン画面から、 → **シャットダウン**を選択します。



- + を押すと、Windowsのシャットダウンが行われます。ドロップダウンリストから**シャットダウン**を選択し、**OK**を選択します。
- 本機が反応しない場合は、本機の電源が切れるまで、電源ボタンを10秒(モデルによっては4秒)以上長押ししてください。

## 本機をスリープ状態にする

本機をスリープモードにする:



- スタートメニューを起動し、 → **スリープ**を選択すると、本機がスリープ状態になります。
- ログイン画面から、 → **スリープ**を選択します。



+ を押すと、Windowsのシャットダウンが行われます。ドロップダウンリストから**スリープ**を選択し、**OK**を選択します。

---

**注意:** 設定によっては電源ボタンを1度押してもスリープに移行することができます。

---

# **Chapter 4: Power-On Self-Test (POST)**

## Power-On Self-Test (POST)

POST (Power-On Self-Test) とは、本機の電源を入れたときや再起動したときに実行される、ソフトウェアが制御する一連の診断テストをさします。POSTを制御するソフトウェアは、本機のアーキテクチャの一部として永続的にインストールされています。

## POSTを使用したBIOSへのアクセスとトラブルシューティング

POST中は、本機のファンクションキーを使ってBIOSの設定にアクセスしたり、トラブルシューティングのオプションを実行することができます。詳細は以下の情報を参照してください。

## BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) には、本機のシステム起動時に必要なシステムハードウェアの設定が保存されています。

BIOSのデフォルト設定は通常の使用環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。以下の状況以外では、デフォルト設定のままで使用することをお勧めします。

- システム起動時に画面にエラーメッセージが表示され、BIOSセットアップの実行を求められた場合。
- BIOS設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合。

---

**警告:** 不適切な設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ることがあります。設定を変更する際は、専門知識を持つた技術者のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

---

## BIOSへのアクセス

本機を再起動し、POST中に  を押します。

## システムの回復

本機の回復オプションを使用すると、システムを元の状態に戻したり、設定を更新してパフォーマンスを向上させたりすることができます。

---

### 重要:

- 本機の回復オプションを実行する前に、すべてのデータファイルをバックアップしてください。
- ネットワーク設定、ユーザー名、パスワードなど、重要な設定をメモしておくと、データの消失を防ぐことができます。
- システムをリセットする前に、本機が電源に接続されていることを確認してください。

---

Windowsで可能な回復オプション:


- **個人用ファイルを保持する** - このオプションでは、個人用ファイル(写真、音楽、動画、ドキュメント)に影響を与えずに本機をリフレッシュすることができます。  
このオプションを使用すると、本機を初期設定に戻したり、インストールされている他のアプリを削除したりすることができます。
- **すべて削除する** - このオプションは、本機を出荷時の設定にリセットします。このオプションを実行する前には、必要なデータをバックアップしてください。

- **PCの起動をカスタマイズする** - このオプションを使用すると、本機で以下のような他の高度な回復オプションを実行することができます。
  - USBドライブ、ネットワーク接続などをを利用して本機を起動。
  - **トラブルシューティング**を使用して、次のうちの任意の回復オプションを利用することができます: スタートアップ修復、更新プログラムのアンインストール、スタートアップ設定、UEFI ファームウェアの設定、コマンドプロンプト、システムの復元、イメージでシステムを回復。

## 回復オプションの実行

本機で利用可能な回復オプションに移動して使用する場合は、以下の手順を参照してください。

### 1. Windowsの設定を起動し、システム → 回復を起動します。



## 2. 実行したい回復オプションを選択します。





## Chapter 5: FAQとヒント

## 安全に使用するためのヒント

大切なデータを守り、安全に快適にご使用いただくためのヒントを記載しました。本製品の使用方法に関する記載と併せてお読みください。

- **Windows Update:**  
定期的にWindows Update を実行し、Windowsを最新の状態でご使用ください。
- **MyASUSアプリ搭載モデルでは、MyASUSを最新の状態にしていただき、また、MyASUSを利用して、ASUS独自のアプリやドライバー、ユーティリティを最新の状態にしてください。**
- **アンチウイルスソフト:**  
ウイルスからパソコンや大切なデータを守りため、ウイルス対策のソフトを利用しましょう。
- **強制終了・停電:**  
突然の電源断などによる機器の停止は問題を引き起こす可能性があります。使用中はバッテリーをできる限り装着し、機器の停止時も正しいシャットダウンをしましょう。
- **バックアップ:**  
本機が起動しないなど故障した際、大切なデータを取り出せなくなる可能性があります。定期的に外付けの記憶装置などへバックアップをお取りください。
- **ノートPCを長期間使用しない場合は、バッテリーの充電はバッテリー容量の50%程度にし、端末の電源をオフにしてACアダプターとの接続もしないままにしてください。**
- **常時、ACアダプター経由でノートPCへ給電している場合は、MyASUSにバッテリーの劣化を軽減するための機能が搭載されている場合がありますので、そちらが搭載されている場合は、そちらを利用頂くことを推奨します。**

- 本機のリセット:  
リセットを行う際は周辺機器を周辺機器をすべて取り外し、次の項目がすべて揃っていることをご確認ください。
  - Officeアプリなどプロダクトキーが必要な場合は、そちらのプロダクトキー
  - バックアップデータ
  - ログインIDとパスワード
  - インターネット接続に必要な情報  
不明点がある場合は、ネットワーク管理者もしくはプロバイダーにお問い合わせください。
- トラブルシューティングを行う場合、FAQ（よくある質問）を参照する場合は、ASUS公式のサポートサイト  
(<https://www.asus.com/jp/support>) へアクセスしてください。

## ハードウェアに関するFAQ

### 1. 液晶ディスプレイに黒い点や、常時点灯(赤、青、緑)している点がある

製品の品質には万全を期していますが、液晶ディスプレイにはごくわずかですが不完全な表示(ドット抜け)が発生する場合があります。これらは製品の品質を損なうものではありませんが、ASUSの提供する保証サービスが適用される場合がございます。詳しくは、製品に同梱の保証書もしくはASUSコールセンターまでご連絡ください。

### 2. 液晶ディスプレイの色や明るさにむらがある

液晶ディスプレイの構造上、見る角度や環境により、明るさや色にむらが見える場合があります。また、液晶ディスプレイの明るさや色合いはモデルによって異なる場合があります。FunctionキーまたはOSのディスプレイ設定により画面の調整が可能です。

### 3. バッテリー駆動時間を長くする方法

以下の方法を推奨します。

- Functionキーで液晶ディスプレイの表示を暗くします。
- Wi-Fi機能を使用しないときは「機内モード」をオンにします。
- マウスやUSB機器など、使わない周辺機器は取り外します。
- 大きな負荷がかかるアプリの使用を避けます。

#### 4. バッテリー状態表示ランプが点灯しない

- ACアダプターまたは充電されたバッテリーパック(特定モデルのみ)が正しく取り付けられているか確認してください。
- ACアダプターとバッテリーパック(取り外し可能なモデルのみ)を取り外し、1分以上待ってから再度入れて起動してください。
- それでも点灯しない場合は、コールセンターへご連絡ください。

#### 5. タッチパッドが使用できない

-  +  を押し、タッチパッドの有効/無効の切り替えをお試しください。
- マウスが接続されている場合は、マウス接続時にタッチパッドが無効になる機能が有効になっていないか確認し、もし、有効になっている場合は、マウスを取り外すか、こちらの機能を無効にしてください。

#### 6. スピーカーから音が出ない

以下の方法を推奨します。

-  を押し、音量の調節などお試しください。
- ご使用のアプリなどで、ミュート設定になっていないかご確認ください。
- ヘッドホン出力用のジャックに何か接続されていないかご確認ください。接続されている場合は、そちらを取り外してください。

#### 7. 消耗品の購入、ACアダプターをなくした際などの対応方法

コールセンターへご連絡、もしくはASUS Storeをご確認ください。

ASUS Store: <https://jp.store.asus.com/>

※URLは予告無く変更する可能性があります。コールセンターへご連絡、もしくはASUS Storeをご確認ください。

## 8. キー入力中にカーソルが移動し、正しくキー入力ができない

- お使いのモデルがタッチパッド搭載モデルの場合は、手のひらや洋服の袖などがタッチパッドに触れ、そのため、カーソル移動が発生している可能性があります。
-  +  を押し、タッチパッドの機能を無効にし、キー入力をお試しください。

## 9. スリープモードを無効にしましたが、ディスプレイを閉じるとスリープモードに移行します。(特定モデルのみ)

システムの負荷が高い場合、ディスプレイを閉じるとオーバーヒートを防ぐためにスリープモードに移行します。

## ソフトウェアに関するFAQ

1. 電源インジケーターは点灯しているが、本機が正常に起動しない  
以下の方法を推奨します。
  - 電源ボタンを10秒 (モデルによっては4秒) 以上押し、電源を切り、ACアダプターとバッテリーパック (特定モデルのみ) が正しく取り付けられているか確認のうえ、再度、電源を入れてください。
  - それでも起動しない場合は、コールセンターへご連絡ください。
2. 「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示される  
以下の方法を推奨します。
  - USBデバイスが接続されている場合は取り外してください。
  - 光学ドライブ搭載のモデルでは、CDなどが挿入されている場合はそちらを取り外します。
  - それでも起動しない場合は、記憶装置に何らかの問題が発生している可能性があります。コールセンターへご連絡ください。
3. 起動や動作が遅い  
お買い上げ後にインストールしたアプリなどがありましたら、そちらの常駐の解除をお試しください。

#### 4. 本機が起動しない/OSが起動しない

以下の方法を推奨します。

- 接続しているUSBデバイスなどをすべて取り外して、電源を入れてください。
- 機器本体の温度が上昇している場合は、過熱を防止するための機能が自動的に働いてる可能性がありますので、しばらく待ってから再度、電源を入れてください。
- それでも起動しない場合は、コールセンターへご連絡ください。

#### 5. スリープ状態/休止状態から復帰しない

- 特定モデルでは、スリープ状態からの復帰には電源ボタンを押す必要があります。電源ボタンを押してください。
- バッテリー残量が少なくなっている、もしくは、完全に放電している可能性があります。ACアダプターを接続し電源ボタンを押してください。
- 一旦、電源ボタンを10秒(モデルによっては4秒)以上押し、機器を強制終了後、電源ボタンを押し、起動してください。なお、保存していないデータは失われます。

# 付録

# Federal Communications Commission Interference Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

---

**WARNING:** The use of a shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

---

(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.  
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## FCC RF Exposure Information

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels. The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>.

## ENERGY STAR® Qualified Product



ENERGY STAR® is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR® logo comply with the ENERGY STAR® standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor is automatically set to sleep within 10 minutes of user inactivity; the computer is automatically set to sleep within 30 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit <https://www.energystar.gov/powermanagement> for detailed information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <https://www.energystar.gov> for detailed information on the ENERGY STAR® joint program.

---

**NOTE:** ENERGY STAR® is NOT supported on FreeDOS and Linux-based products.

---

## UL Safety Notices

Required for UL 1459 covering telecommunications (telephone) equipment intended to be electrically connected to a telecommunication network that has an operating voltage to ground that does not exceed 200V peak, 300V peak-to-peak, and 105V rms, and installed or used in accordance with the National Electrical Code (NFPA 70).

When using the Notebook PC modem, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- DO NOT use the Notebook PC near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- DO NOT use the Notebook PC during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- DO NOT use the Notebook PC in the vicinity of a gas leak.

Required for UL 1642 covering primary (non-rechargeable) and secondary (rechargeable) lithium batteries for use as power sources in products. These batteries contain metallic lithium, or a lithium alloy, or a lithium ion, and may consist of a single electrochemical cell or two or more cells connected in series, parallel, or both, that convert chemical energy into electrical energy by an irreversible or reversible chemical reaction.

- DO NOT dispose the Notebook PC battery pack in a fire, as they may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion.
- DO NOT use power adapters or batteries from other devices to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion. Use only UL certified power adapters or batteries supplied by the manufacturer or authorized retailers.

## Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power cords greater than or equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> or H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## TV Notices

Note to CATV System Installer—Cable distribution system should be grounded (earthed) in accordance with ANSI/NFPA 70, the National Electrical Code (NEC), in particular Section 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable – installation should include bonding the screen of the coaxial cable to the earth at the building entrance.

## Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S.A. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

## 聴覚障害を防ぐため

イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧は、難聴などの聴覚障害の原因となる場合があります。ボリュームコントロールやイコライザーを基準値以外に設定した場合、イヤホンやヘッドホンの出力電圧が増加し音圧が高くなることがあります。ご注意ください。



## Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplorisionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparat tillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittalemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplorisionsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。 (Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## **Declaration of Compliance for Product Environmental Regulation**

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products, and makes sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on regulation requirements.

Please refer to <http://csr.asus.com/Compliance.htm> for information disclosure based on regulation requirements ASUS is complied with.

## **EU REACH and Article 33**

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we publish the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## **EU RoHS**

This product complies with the EU RoHS Directive. For more details, see <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

## **Japan JIS-C-0950 Material Declarations**

Information on Japan RoHS (JIS-C-0950) chemical disclosures is available on <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=19>.

## 筐体のコーティングについて

---

**重要:** 感電などを防ぐため、本機は絶縁性のあるコーティング材を使用しています（入出力ポート搭載部分を除く）。

---

## 回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートPC等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉碎され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

## 日本国内での無線周波数帯のご利用について

特定モデルでは、5.2/5.3/6GHz帯をサポートする無線LANモジュールを搭載しておりますが、電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります（5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く）。

## Ecodesign Directive

European Union announced a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (2009/125/EC). Specific Implementing Measures are aimed at improving environmental performance of specific products or across multiple product types. ASUS provides product information on the CSR website. Further information could be found at <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

## EPEAT Registered Products

The public disclosure of key environmental information for ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) registered products is available at <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. More information about EPEAT program and purchase guidance can be found at [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

## Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		












۷۱



۷۲



۷۳



۷۴